

CONFIGURACIÓN Y USO

Configuración de cerradura para puerta de vidrio templado

MODELO: MAA-S700

Después de encender el teclado, mantenga presionada la tecla "*" para ingresar al menú de configuración, puede ingresar directamente al menú de configuración. Después de registrar el administrador, debe confirmar la contraseña de administrador antes de ingresar.

(Nota: 2, 8, 4, 6 son las teclas de movimiento superior, inferior, izquierda y derecha, # es la confirmación, tecla * es la tecla de retorno)

1. Agregar administrador (la huella digital, la contraseña y la tarjeta se pueden configurar por separado)

Contraseña: Presione la tecla # para agregar la contraseña. Ingrese la contraseña dos veces para agregar la clave.

Tarjeta: Presione # para agregar la tarjeta. Pase la tarjeta para agregar la tarjeta.

Huella digital: Presione # para agregar la huella digital, ingrese la huella digital tres veces para agregar completo.

2. Agregar usuario (la huella digital, la contraseña y la tarjeta se pueden configurar por separado)

Contraseña: Presione la tecla # para agregar la contraseña. Ingrese la contraseña dos veces para agregar la clave.

Tarjeta: presione la tecla # para agregar la tarjeta. Pase la tarjeta para agregar la tarjeta.

Huella digital: Presione # para agregar la huella digital, ingrese la huella digital tres veces para agregar completo.

3. Eliminar usuarios

Presione # para eliminar el usuario y seleccione el usuario que desea eliminar.

Presione # y luego presione 6 para seleccionar, sí. y presione # para terminar de eliminar

4. Información del sistema

Presione la tecla # para ingresar la consulta de información del sistema, puede ver la capacidad del usuario, desbloquear registros, capacidad de huellas dactilares, capacidad de acceso remoto, voltaje de la batería.

5. Desbloquear registro (presione la tecla para ingresar a la consulta de desbloqueo del registro, presione la tecla * para regresar)

6. Configuración del control remoto (presione la tecla # para ingresar a la configuración del kit remoto)

1. Agregar kit remoto: presione la tecla #, luego presione brevemente el kit remoto para emparejar, 16 juegos de kit remoto Puede ser añadido.
2. Elimine todo el kit remoto: presione la tecla #, luego presione 6 para seleccionar "Sí", y presione la tecla # para eliminación completa del usuario.

7. Configuración del sistema

1. Configuración de la hora: presione # para ingresar la configuración de la hora; 2, gy 4,6 son superior, inferior, izquierdo y teclas de movimiento a la derecha; # es la tecla de confirmación; f sc es la tecla de retorno.

2. Ajuste de volumen: presione 6 para aumentar el volumen y presione 4 para disminuirlo.

3, Retardo de bloqueo: presione 6 para agregar tiempo, presione 4 para reducir el tiempo.

4. Retraso magnético: presione 6 para agregar tiempo, presione 4 para restar tiempo.

5. Tarjeta de activación: presione las teclas 4 y 6 para seleccionar encendido / apagado.

6. Idioma: presione las teclas 4 y 6 para cambiar chino / inglés

8. Restaurar la configuración de fábrica

Presione # para reanudar la configuración de fábrica, presione 6 para seleccionar "Sí" y presione # para confirmar.

9. Contraseña temporal única

Presione la tecla # para ingresar la configuración de contraseña de un solo uso. Se pueden configurar seis contraseñas de una sola vez. (La contraseña de un solo uso solo se puede usar una vez)

10. Período de desbloqueo

Presione la tecla # para configurar el período de apertura de la cerradura. De domingo a sábado, apertura de 3 esclusas los períodos se pueden configurar todos los días.

Configuración de modo normalmente abierto

Después de abrir la cerradura, mantenga presionado el "botón Abrir puerta" de la parte trasera para ingresar a la normal modo de apertura. En el modo de apertura larga, la cerradura no se bloqueará automáticamente.

Después de bloquear manualmente, saldrá del modo de apertura normal.

Ajuste de bloqueo interno

Después de bloquear, mantenga presionado el "botón Abrir puerta" de la parte trasera e ingrese al modo de bloqueo de la puerta.

En el modo de bloqueo de puerta, solo la contraseña administratolone-time puede abrir el bloqueo en el exterior.

Desbloquear manualmente

La puerta se puede desbloquear / bloquear manualmente con el "botón Abrir puerta"