

# Módulo conversor de RS-485 a USB para controladores Networking

**SOYAL**



Es un conversor de RS-485 a USB, compatible con todos los controladores "SOYAL".

NOTA : Antes de conectar este dispositivo a su computadora asegúrese que esté instalado el driver USB, que se encuentra en el CD que viene con el controlador o en la pagina: [www.soyal.com](http://www.soyal.com).

NOTA : cuando este equipo esta conectado por medio del par RS-485+ y el RS-485- del controlador, no necesita una fuente de alimentación ( 5VDC ).

<b>Modelo</b>	<b>AR - 321CM</b>	
<b>VOLTAJE</b>	5 VDC	
<b>CORRIENTE</b>	MIN	MAX
	60 mA	200mA
<b>TEMPERATURA</b>	-20°C a +75°C	
<b>DIMENSIONES(MM)</b>	79 (largo)X37(ancho)X16.4(alto)	
<b>PESO ( g )</b>	50	
<b>PROTECCIÓN</b>	3Kv	
<b>AISLAMIENTO ELECTRICO</b>	2500VRMS	
<b>RAZÓN DE BAUDIOS</b>	2400 bps a 57600bps	